DJ-P22 セットモードについて

DJ-P22 特定小電力トランシーバーは、各種機能を用途に合わせてより使いやすくするために、カスタマイズすることができます。製品に付属する説明書の「セットモード」の項目で簡単に使い方をご説明しておりますが、 無線機の機能になじみの無いお客様向けに、本書にて詳細をご説明致します。

*文中、「設定値」は変更や設定ができる内容、「初期値」は出荷時の設定です。

1:電池選択機能「bAt」

設定値 AL/ni (初期値AL)

オプションのニッケル水素充電池 EBP-79 を使用する場合には、バッテリー警告マークを正しく表示させるために使用する電池を選択してください。この設定をしないと表示が不正確になります。

AL:アルカリ乾電池

ni :ニッケル水素充電池 EBP-79

2: コンパンダー機能「CmP」

設定値 ON/OFF (初期値 OFF)

コンパンダー機能を ON に設定すると、音声通話の明瞭度を上げる(通話中、音声が無いときに「サー」と聞こえるかすかなバックノイズを低減する)ことができます。 コンパンダー機能のないトランシーバーと通話する場合には、コンパンダー機能は必ず OFF にしてください。 逆に音質が悪くなることがあります。

3: VOX 機能「vo」

設定値 OFF/Lo/Hi(初期値OFF)

【PTT】キーを押さなくても自動的に送受信を切り替えられる機能です。「話すと送信、黙ると受信」のハンズフリー通話が可能になります。

Lo: VOX 感度 小(大きな音で反応します。周りがうるさく黙っていても送信してしまうときにお勧めします)

Hi:VOX 感度 大(小さな音で反応します。周りが比較的静かなときはこちらをお試しください。)

- 注)・VOX機能は一部のオプションマイクでは使用できません。取扱説明書のオプション一覧表をご覧ください。
 - ・VOX 感度を「Lo」に設定しても、音声以外で送信してしまうような騒音の大きい場所では、この機能はご使用になれません。
 - ・VOX機能を使うと、通話を始めても送信するまでに多少時間がかかるため、音声の始めが途切れる場合があります。「了解です、~~~」「はい、~~~」など、用件に入るまでに頭切れしても差し支えないような言葉を挟んで話し始めると通話しやすくなります。

4: 秘話機能「Scr」

設定値 ON/OFF (初期値 OFF)

秘話機能を ON に設定すると、設定をしていないトランシーバーで受信したときには「モガモガ」のような声になって通話内容が聴き取れなくなります。 秘話 (スクランブルトーク) 機能を搭載した弊社製トランシーバー間で通話することができます。

注)本機能のセキュリティレベルは非常に低いものです。機密を要する重要な通話に使えるレベルのものではありませんのでご了承ください。

<u>5</u>: ビープ音量「bP」

設定値 OFF/Lo/Hi (初期値Lo)

本体から鳴るビープ音(操作音)の動作を変更することができます。

oF: すべてのビープ音(キー操作音、各種アラーム音、ベル音)が鳴らなくなります。

Hi:標準のLo設定時よりも、すべてのビープ音量が大きくなります。

注)イヤホンを使用した状態でビープ音量を「Hi」に設定すると、大きな音で耳を痛める可能性がありますので ご注意ください。

6: エンドピー機能「EdP」

設定値 OFF/ON (初期値 ON)

【PTT】キーを離したときに「ピッ」と鳴って送信が終わったことを相手に伝える「エンドピー」機能のON/OFFを設定します。

7: ベル機能「bEL」

設定値 OFF/ON (初期値 OFF)

呼び出されたことを表示とベル音でお知らせします。 メモ) 一度ベルが鳴るとその後約10秒間は着信ベル動作を行いません。

8: ランプ機能「LmP」

設定值 OFF/5 秒/ON(初期值5秒)

液晶ディスプレイ照明を点灯させる機能です。初期状態では「5」秒に設定されており、キー操作(PTTと音量調節以外)をすると自動的に5秒間照明が点灯します。

注)ディスプレイ照明をON(常時点灯)に設定すると、電池の消耗が早くなります。

9: PTT ホールド機能「HLd」

設定値 OFF/ON (初期値 OFF)

【PTT】キーを一度押すと送信状態を継続、もう一度【PTT】キーを押すと受信状態になります。この機能をONにすると、送信中ずっと【PTT】キーを押さなくても済みます。一部のイヤホンマイク・ヘッドセット系アクセサリーで【PTT】キーのロック機能が無いものをお使いになるときに代用できる機能でもあります。

注)PTT ホールド機能は一部のオプションマイクでは使用できません。取扱説明書のオプション一覧表をご覧ください。

10: PTT オン/オフ機能「Ptt」

設定値 OFF/ON (初期値ON)

送信を禁止する機能です。OFFに設定すると【PTT】キーを押しても送信できなくなります。ユーザーグループの中に「連絡を聞くだけで、返事はしなくてよい」ようなメンバーがいるときに使います。 メモ)この「ラジオ」のような無線機は業務通信の用語で「受令機」と呼ばれています。

11: 中継器接続手順変更機能「At」

設定値 OFF/ON1/ON2 (初期値 ON2)

中継動作自動接続手順を変更する機能です。接続タイミングを対応中継器に合わせて最適化する設定なので、中継器を使っていないときは変更する必要はありません。

oFF: 自動接続手順解除

on1 :DJ-R20D、DJ-R100D を中継器とするとき

on2 : DJ-P10R、DJ-P11R、DJ-P101R、DJ-P111R を中継器とするとき

アルインコ(株) 電子事業部